

Gebrauchsanleitung Grillmeister Plus

Material: hochwertiges Aluminium,
3-fach antihafbeschichtet

Farbe: schwarz

Hitzebeständigkeit: 260°C

Masse (LxBxH): 36x28x2.6 cm



Artikel-Nr.:

24921

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit heissem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Vor jeder Anwendung mit wenig Speiseöl bestreichen.

Achtung:

- Nie ohne Grillgut erhitzen.
- Nie überhitzen.
- Nie direkt auf die Flammen oder in die Glut legen.
- Den Grillmeister Plus mit dem Grillgut mindestens 10cm über der Glut platzieren.
- Der Grillmeister Plus wird während dem Grillen heiss, deshalb nur mit Ofenhandschuhen anfassen.
- Die Beschichtung ist **nicht** schnittfest.

Reinigung:

- **Nicht** spülmaschinengeeignet.
- Keine Scheuermittel, starke Reinigungsmittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Oberfläche zerkratzt wird.

PDF-Name: 24921_d11_140306

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter 0844 466 466.

Mode d'emploi

Plaque à grill «maestro plus»

Matière: hochwertiges Aluminium,
3-fach antihafbeschichtet

Couleur: noir

Thermorésistance: 260°C

Dimensions (LxIxH): 36x28x2.6 cm



N° d'article:

24921

Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée de détergent.

Utilisation:

- Huiler au pinceau avant chaque utilisation.

Attention:

- Ne jamais chauffer à vide.
- Ne jamais surchauffer.
- Ne jamais poser directement sur la flamme ou la braise.
- Prévoir un écart d'au moins 10 cm entre la braise et la plaque garnie d'aliments.
- La plaque chauffe en cours de cuisson, il convient de la saisir avec des manettes.
- Le fond **ne convient pas** pour la coupe.

Nettoyage:

- **Ne passe** pas au lave-vaisselle.
- N'utiliser ni produit abrasif ni laine d'acier.

Nom du PDF: 24921_f11_140306

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand
sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.