

Mode d'emploi

Planche magique extra-dure

Matière: matière synthétique contenant de la poudre de charbon

Couleur: noir

Thermorésistance: 75°C

Dimensions (LxIxH): 37cm x 24.5cm x 1.4 cm



N° d'article:

24904

Avant la première utilisation:

- Laver à l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle.

Mise en garde:

- Ne pas poser la planche magique sur une table de cuisson chaude. Ne pas utiliser la planche magique comme sous-plat (sous plats à gratins, casseroles chaudes, etc.).

Remarque:

- Cette planche a été fabriquée avec un certain pourcentage de poudre de charbon. De ce fait sa couleur peut présenter des nuances. Toutefois, celles-ci n'influent aucunement ni sur la qualité ni sur la fonctionnalité de la planche.

Nettoyage:

- Passe au lave-vaisselle.
- Après utilisation, laver la planche magique si possible au lave-vaisselle (60°C+) qui fera disparaître la plupart des traces de coupe.
- Ne pas utiliser ni produits abrasifs, ni laine d'acier, ni produits d'entretien puissants. Ils raièrent la surface de la planche.
- Du calcaire est susceptible de se déposer sur la planche et d'y laisser des nuages blancs. Pour les supprimer, il suffit de passer un chiffon doux mouillé d'un peu de vinaigre alimentaire.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au **0844 466 466**.

Nom du PDF: 24904_f11_140324