

Gebrauchsanleitung

Putz-Duo für Wäschetrockner

Material:

Bürste: Kunststoff

Mikrofaserstab: 100% Polyester/Kunststoff

Farbe:

Bürste: grün/weiss, Mikrofaserstab: gelb/weiss

Masse (LxBxH):

Bürste inkl. Borsten: 36,5 x 4,5 x 3 cm

Mikrofaserstab: 50 x 3,7 x 2 cm

**Artikel-Nr.:**

25100

Anwendungsbereiche Bürste:

- Ideal für das Ablösen und die Aufnahme von Staub und groben Flusen.
- Geeignet für Zwischenräume hinter den Staubfiltern oder in der Tür des Tumblers.
- Die Bürste kann auch zur Reinigung der Waschmaschine (Schublade und Einschubfach) oder Spülmaschine genutzt werden.

Reinigung Bürste:

- Reinigung von Hand: mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
- Kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Anwendungsbereiche Mikrofaserstab:

- Für das Abstauben von Zwischenräumen und Oberflächen am Tumbler und Waschmaschine im Innen- und Aussenbereich.
- Der Mikrofaserstab kann trocken oder feucht benutzt werden.
- Durch die Biegsamkeit gelangt dieser auch an verwinkelte Stellen im Tumbler.

Reinigung Mikrofaserstab:

- Waschbar bei 60°C, kein Weichspüler verwenden.
- Wichtig: Textil ohne Kunststoffstab waschen!

Achtung:

- Die Lamellen (Wärmetauscher) vom Tumbler sind sehr empfindlich und sollten gemäss des Herstellers oder professionell gereinigt werden.
- Nicht geeignet für die Reinigung der Abluftschläuche von Ablufttrocknern.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25100_d11_160128