

Gebrauchsanleitung

Gemüse-Hobel «Ruckzuck»

Material: Edelstahl, Kunststoff

Farbe: silber. grün

Masse (LxBxH):

Hobel: 35 x 9 x 2 cm

Restehalter: 10.5 x 9 x 6 cm



Artikel-Nr.:

25362

Achtung:

- **Sehr scharfe Klingen → Verletzungsgefahr!**
- Der Gemüse-Hobel Ruckzuck ist mit 4 Pendelklingen ausgestattet, Lebensmittel werden dementsprechend viel schneller geschnitten als bei einem herkömmlichen Hobel.
- Hobel immer mit Restehalter anwenden.

Vor dem ersten Gebrauch:

- Alle Verpackungsteile entfernen, Gemüse-Hobel VORSICHTIG mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Gewünschtes Lebensmittel auf den Fingerschutz stecken und mit leichtem Druck, über die Klingen hin und her bewegen.



Reinigung:

- Von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen. **Vorsicht:** Sehr scharfe Klingen.
- Nicht Spülmaschinengeeignet

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29
PDF-Name: 25362_d11_171114