

Comment fonctionne votre appareil de nettoyage à ultrasons ?

Votre appareil émet des ondes à ultrasons, qui sont transmises par l'eau et éliminent toutes les impuretés des objets qui se trouvent dans l'eau. De plus, des bulles d'air se forment qui produisent une forte pression lorsqu'elles éclatent ce qui élimine la saleté de manière mécanique. L'avantage : Les endroits difficiles d'accès peuvent être également nettoyés en toute facilité.

Les objets appropriés pour un nettoyage à ultrasons :

Bijoux : Chaînes, bagues, boucles d'oreille, bracelets. Veuillez prêter attention aux exceptions indiquées ci-contre, surtout pour les pierres précieuses.

- **Lunettes :** Lunettes de vue, de travail, de sport, lunettes pour lire ou pour enfants et lunettes de soleil (pas de lentilles de contact !)
- **Montres :** Montres-bracelets étanches avec bracelet à maillons, chaînes de montre
- **Objets d'un usage quotidien :** Lames de rasoir et têtes de rasoir pour rasoirs électriques, peignes
- **Prothèses dentaires** (seules les prothèses complètes sans revêtement)
- **Objets en métal :** Pièces de monnaie, roues dentées, pièces de machine
- **Couverts de cuisine en métal**

Les objets non-appropriés pour un nettoyage à ultrasons :

- Les pierres précieuses suivantes risquent d'être abîmées lors d'un nettoyage à ultrasons : **corail, lapis-lazuli, malachite, opale, perles et nacre, ivoire, agate, onyx noir, œil de tigre**. Pourquoi ? Ces pierres précieuses ne sont pas très dures, lors du nettoyage par ultrasons un frottement est effectué qui peut entraîner un endommagement du revêtement.
 - Métal soudé, métal enduit ou plaqué, colle pour métaux
 - Les montres qui ne sont pas étanches ou les montres qui ont un bracelet en cuir et les montres de poche, car celles-ci ne sont pas étanches dans la plupart des cas. Veuillez également faire attention que même dans le cas d'une montre étanche les joints peuvent perdre de leur étanchéité avec le temps et de l'eau peut s'infiltrer dans le mécanisme en raison de la puissance des ultrasons. Nous vous conseillons de vous renseigner préalablement pour savoir si l'objet est approprié pour un nettoyage par ultrasons.
 - Bois, verre, céramique, cuir
 - **Bijoux fantaisie et bijoux plaqués or ou argent.**
 - **L'appareil n'est pas conçu pour nettoyer des lentilles de contact.**
- D'une manière générale : FUST et BETTY BOSSI ne peuvent pas être tenus responsable pour des dommages causés par l'utilisation du nettoyeur à**