

Wichtiges in Kürze

Akku-Besen «Comfort»

Material: Aluminium, Kunststoff

Farbe: weiss, blau, grau, schwarz

Temperaturbeständigkeit: ---

Masse (LxBxH): 29 x 32 x 112 cm

Artikel-Nr.:

25097



Vor dem ersten Gebrauch:

- Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise der Gebrauchsanleitung auf den Seiten 5 – 9 lesen.
- Stecken Sie die 3 Teile des Rohres (**A**, **B** und **C**) ineinander, so dass sie einrasten.
- Stecken Sie den unteren Teil des Rohres (**C**) in das Anschlussgelenk der Gerätebasis (**D**). In diesem Anschluss befindet sich der Akku.
- Das Gerät wird mit einem leeren Akku angeliefert. Vor dem ersten Gebrauch diesen während ca. 10 Stunden komplett aufladen.

Anwendung:


- Nehmen Sie den Griff in die Hand und neigen Sie das Rohr in eine für Sie bequeme Arbeitsposition.
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter **ⓘ** an der Gerätebasis, das Gerät kehrt und sammelt den Schmutz in einem Arbeitsgang auf.
- Wenn Sie das Kehren beenden wollen, schalten Sie das Gerät wieder mit der Ein/Aus **ⓘ** Taste aus.
- Zum leeren des Staubbehälters heben Sie das Gerät am Rohr an und halten Sie es über einen Abfalleimer. Mit dem Daumen den Entriegelungsknopf in Richtung Anschlussgelenk drücken. Die Klappe am Boden des Staubbehälters öffnet sich und der Schmutz fällt in den Abfalleimer.
- Nach dem entleeren Klappe wieder verschliessen.

Achtung:

- Die Bürsten sollten immer frei von Haaren, Flusen oder Stoffresten sein, damit die Kehrleistung nicht beeinträchtigt wird.

Reinigung:

- Entfernen Sie Haare und Staubansammlung an den Bürsten.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch sauber.
- Keine aggressiven oder kratzenden Reinigungsmittel oder Werkzeuge verwenden.
- Das Gerät nie in Kontakt mit Wasser kommen lassen.



Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25097_d12_160128

Service- und Garantieleistungen bei Elektrogeräten

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Elektrogerätes. Sie holen sich ein hochmodernes Elektrogerät in Ihre Küche und wir sind überzeugt, dass Sie damit viel Freude haben werden.

Wir garantieren die Funktionstüchtigkeit gemäss den in den beigefügten Gebrauchs- und Pflegehinweisen beschriebenen Eigenschaften. Garantiedauer bei sachgemässer Behandlung: 2 Jahre.

- Wünschen Sie eine persönliche Demonstration zu Ihrem Gerät?
- Haben Sie Fragen zur Bedienung oder Anwendung?
- Möchten Sie ein Ersatzteil kaufen?
- Tritt an Ihrem Gerät eine Störung oder ein Defekt auf?

Kein Problem! In jedem Fall ist unser Kompetenz-Partner Fust persönlich für Sie da. Mit seinem schweizweiten Filialnetz von über 160 Verkaufsstellen steht er Ihnen jederzeit und überall für sämtliche Fragen sowie mit umfassenden Serviceleistungen zur Verfügung!

Die Fust-Filiale in Ihrer Nähe finden Sie schnell auf testsieger.bettybossi.ch

**Fust
Service
0848 559 111**

Am einfachsten für Sie ist es, wenn Sie sich mit dem **Gerät und Ihrer Kundenrechnung** direkt an einen der speziell ausgebildeten und erfahrenen Berater in der Fust-Filiale in Ihrer Nähe wenden. Die kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen in **sämtlichen Fällen** jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25097_d22_160128