

Gebrauchsanleitung

Bratpfanne «Perfect Control»

20 cm / 24cm / 28cm

Material: Aluminium antihaftbeschichtet

Farbe: schwarz/champagner

Hitzebeständigkeit Beschichtung: 230°C

Hitzebeständigkeit Griff: 75°C



Artikel-Nr.:

25105 (20cm) / 25107 (24cm) / 25109 (28cm)

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.


Anwendung:

1. Bratpfanne «Perfect Control» auf ein geeignetes Kochfeld setzen.
2. Kochfeld einschalten.
3. Fettstoff hinzugeben. Zur Dosierung des Fettstoffs können die in der Pfannenmitte aufgebrachten Ringe verwendet werden.

Kleiner Ring = 1EL / Grosser Ring = 2 EL

4. Warten bis sich der Sensor am Pfannengriff rot verfärbt. Die Pfanne hat ihre Betriebstemperatur erreicht.
5. Gargut hineinlegen und bis zur gewünschten Garstufe braten.

Symbolerklärung Pfannenboden (geeignet für):




Induktionskochfeld



Glaskeramikkochfeld



Gaskochfeld



Elektrokochfeld

Achtung:

- Zum Wenden des Kochgutes Bratschaufeln aus Kunststoff oder Holz verwenden.
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände (Messer, Gabel) verwenden, diese beschädigen die Antihaftbeschichtung.

Reinigung:

- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigung von Hand: heisses Wasser und Spülmittel.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihaftbeschichtung zerstört wird.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter +41 (0) 44 209 19 29.

PDF-Name: 25109_d11_170216