

Anleitung zur Einwegmontage des Adapters

Einwegmontage für eine einmalige, feste Verbindung des Adapters. Nicht wieder demontierbar.

1. Stellen Sie den Fixadapter auf eine ebene Fläche.



2. Drücken Sie den Gerätestecker bündig in den Fixadapter.



3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Einsteckhilfe.



4. Fertig ist Ihr Stecker!



Nur für trockene, staubfreie Innenanwendung zulässig (IP20).